

SHARP AJ-5010/5030 (AJ-C50B, AJ-C50C) 1
 SHARP UX-2200/2700CM (UX-22BC, UX-27CC) 1

SHARP AJ-5010/5030 (AJ-C50B, AJ-C50C)
SHARP UX-2200/2700CM (UX-22BC, UX-27CC)

- Cartouche Noire
1. Localisez le petit orifice de ventilation sur le dessus de la cartouche.
 2. Utilisez le foret manuel inclus pour élargir cet orifice.
 3. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
 4. Insérez l'aiguille d'encre noire dans l'orifice et pressez dans l'éponge du réservoir. Retirez un peu l'aiguille pour permettre à l'encre de couler dans la cartouche tout en pressant doucement le flacon.
 5. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR**
 6. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
 7. Une cartouche trop remplie fuira. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier jusqu'à l'arrêt de l'écoulement.

- Cartouche Couleur
1. Enlevez soigneusement le bouchon couleur en grattant ou en brisant le sceau de la cartouche. Les orifices de remplissage des trois réservoirs couleur apparaissent.
 2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
 3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille pour permettre l'entrée de l'encre en pressant lentement le flacon.
 4. Arrêtez dès que l'encre apparaît sur l'éponge. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR**
 5. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
 6. Remettez le bouchon couleur de la cartouche. Fixez solidement en place avec du ruban adhésif.

