

BROTHER MFC-7150/7160 (LC-02BK/C/M/Y) MFC-7300/7400/9200c (LC-04BK/C/M/Y) MFC-3100/5100c (LC-21BK/C/M/Y)..... 1
BROTHER HJ100/400, WP7000/7500J (IN-10)..... 2
BROTHER MFC-7050 (LC-11BK, LC-11CK), WP6700/7700CJ (IN-700, IN-710)..... 3

BROTHER MFC-7150/7160 (LC-02BK/C/M/Y)
MFC-7300/7400/9200c (LC-04BK/C/M/Y)
MFC-3100/5100c (LC-21BK/C/M/Y)

1. Tome la “manija” de la tapa negra, azul, magenta o amarilla y quítela. (Puede usar un desarmador pequeño para quitar).
2. De los dos sellos plateados localice el más grande.
3. Utilizando el taladro manual que se incluye, realice un orificio a través del sello en el área donde el sello toca la esponja.
4. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
5. Inserte la aguja de la botella del color correcto en el orificio y presione dentro de la esponja. Retire un poco la aguja y presione la botella para que fluya la tinta hacia el cartucho.
6. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
7. Coloque la tapa en la aguja en la botella para llenar.
8. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.
9. Selle el orificio utilizando una cinta adhesiva. Se requiere de un buen sello para prevenir fugas en el orificio de salida. Coloque la tapa de color en el cartucho.



BROTHER HJ100/400, WP7000/7500J (IN-10)

1. Localice el tapón de ventilación en el lado derecho del cartucho. Inserte el tornillo con ojal que se incluye dentro del tapón de impresión. Presione hacia dentro y fuera para quitar el tapón. Para ciertos cartuchos de color se deben de quitar tres tapones de ventilación. Quítelos y llene con la tinta, después vuelva a insertar cada tapón de ventilación en su lugar original para evitar contaminación cruzada.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja de la botella para llenar del color correcto dentro del orificio del cual se quitó el tapón de ventilación. Retire la aguja ligeramente y apriete la botella para llenar permitiendo que la tinta fluya hacia el cartucho.
4. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.** Coloque la tapa en la aguja en la botella para llenar.
5. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.
6. Coloque el tapón en el orificio correcto. Presione con cuidado dejando en la superficie del cartucho.
7. Coloque la tapa en la aguja en la botella para llenar.

NOTA: Un cartucho que se llene en exceso, fugará tinta en la cabeza de impresión. Coloque el orificio sobre una toalla de papel desechable hasta que no tenga fuga.



BROTHER MFC-7050 (LC-11BK, LC-11CK), WP6700/7700CJ (IN-700, IN-710)

Cartucho Negro

1. Localice el orificio pequeño de ventilación en la parte superior del cartucho.
2. Utilice el taladro manual que se incluye para agrandar este orificio.
3. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
4. Inserte la aguja de tinta negra en el orificio y presiónela dentro de la esponja del depósito. Retire un poco la aguja para permitir que la tinta fluya hacia el cartucho.
5. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio o en la cabeza de impresión en el cartucho. **NO LLENE EN EXCESO.**
6. Coloque la tapa en la aguja de la botella para llenar.
7. Si es cartucho se llena en exceso goteará. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.

Cartucho de Color

1. **Cuidadosamente** quite la cubierta de color cortando o rompiendo el sello del cartucho. Quedarán visibles los orificios de las tres cámaras de color.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto dentro de la esponja del depósito correspondiente. Retire ligeramente la aguja para permitir la entrada de la tinta al presionar lentamente la botella.
4. Detenga el llenado cuando se generen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Instale la cubierta de color en el cartucho. Asegure en su lugar con una cinta adhesiva.

