

<b>BROTHER MFC-7150/7160 (LC-02BK/C/M/Y) MFC-7300/7400/9200c (LC-04BK/C/M/Y) MFC-3100/5100c (LC-21BK/C/M/Y)</b> .....	<b>1</b>
<b>BROTHER HJ100/400, WP7000/7500J (IN-10)</b> .....	<b>2</b>
<b>BROTHER MFC-7050 (LC-11BK, LC-11CK), WP6700/7700CJ (IN-700, IN-710)</b> .....	<b>3</b>

**BROTHER MFC-7150/7160 (LC-02BK/C/M/Y)**  
**MFC-7300/7400/9200c (LC-04BK/C/M/Y)**  
**MFC-3100/5100c (LC-21BK/C/M/Y)**

1. Attrapez la "poignée" du bouchon noir, bleu, magenta ou jaune et retirez. (On peut employer un petit tournevis pour l'enlever).
2. Une fois le bouchon ôté, cherchez le plus grand des deux timbres argentés.
3. Au moyen du foret manuel inclus, faites un trou dans le sceau, là où il dépasse l'éponge.
4. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
5. Insérez l'aiguille du flacon de la couleur correcte dans l'orifice et injectez dans l'éponge. Retirez un peu l'aiguille puis pressez lentement le flacon permettre à l'encre de couler dans la cartouche.
6. Cessez de remplir à l'apparition de bulles dans l'orifice. ÉVITEZ DE TROP REMPLIR.
7. Remettez le bouchon de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
8. Nettoyez l'excédent d'encre avec une serviette en papier.
9. Scellez l'orifice au moyen d'un ruban adhésif. Un bon scellement est nécessaire pour éviter que l'encre ne s'écoule par l'orifice de sortie. Remettez le bouchon de couleur sur la cartouche.



## BROTHER HJ100/400, WP7000/7500J (IN-10)

1. Localisez la prise de ventilation sur le côté droit de la cartouche. Insérez la vis à oeillet incluse dans la fiche d'impression. Incliner la fiche d'avant en arrière et tirez pour la retirer. Pour certaines cartouches BC de couleur il y a trois prises de ventilation à enlever. Retirez, remplissez avec l'encre, puis insérez à nouveau chaque prise de ventilation à sa place originelle pour éviter une contamination réciproque.
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
3. Insérez l'aiguille du flacon correspondant à la couleur correcte dans l'orifice dont on a enlevé le bouchon de ventilation. Retirez l'aiguille légèrement et serrez le flacon afin de permettre que l'encre s'écoule dans la cartouche.
4. Cessez de remplir à l'apparition de bulles dans l'orifice. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR.** Remettez le bouchon de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
5. Nettoyez l'excédent d'encre avec une serviette en papier.
6. Remettez le bouchon dans l'orifice approprié. Poussez doucement jusqu'à ce qu'il se trouve légèrement sous la surface de la cartouche.
7. Remettez le bouchon de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.

NOTE : Une cartouche trop remplie coulera par la tête d'impression. Placez l'orifice sur une serviette en papier jusqu'à l'arrêt de l'écoulement.



## BROTHER MFC-7050 (LC-11BK, LC-11CK), WP6700/7700CJ (IN-700, IN-710)

### Cartouche Noire

1. Localisez le petit orifice de ventilation dans la partie supérieure de la cartouche.
2. Utilisez le foret manuel inclus pour agrandir cet orifice.
3. Enlevez le bouchon de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
4. Insérez l'aiguille d'encre noire dans l'orifice du réservoir à éponge. Retirez un peu l'aiguille pour permettre à l'encre de couler vers la cartouche.
5. Cessez de remplir à l'apparition de bulles dans l'orifice. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR.**
6. Remettez le bouchon de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
7. Une cartouche trop remplie coulera par la tête d'impression. Retirez le trop-plein d'encre avec une serviette en papier jusqu'à l'arrêt de l'écoulement.

### Cartouche de Couleur

1. Enlevez soigneusement la couverture de couleur en coupant ou en cassant le sceau de la cartouche. Les trous de ventilation pour remplir les trois dépôts de couleur apparaissent.
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille pour permettre l'entrée de l'encre en pressant lentement le flacon.
4. Arrêtez le remplissage quand on produira des bulles dans l'orifice. **NE REMPLISSEZ PAS EN EXCÈS.**
5. Rebouchez l'aiguille du flacon de remplissage.
6. Remettez le bouchon de couleur sur la cartouche. Fixez avec un solide ruban adhésif.

Orifice pour remplissage

