

OKIDATA Okijet 2010 (52109301, 52109302).....	1
OKIDATA Okijet 2020, 2500 (52110001/2/3/4).....	2

OKIDATA Okijet 2010 (52109301, 52109302)

Cartouche Noire

1. Localisez le petit orifice de ventilation sur le dessus de la cartouche.
2. Utilisez le foret manuel inclus pour élargir cet orifice.
3. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
4. Insérez l'aiguille d'encre noire dans l'orifice et pressez dans l'éponge du réservoir. Retirez un peu l'aiguille, puis pressez doucement le flacon pour permettre à l'encre de couler dans la cartouche.
5. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR**
6. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage

Une cartouche trop remplie fuira par la tête d'impression. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier.

Cartouche Couleur

1. Enlevez soigneusement le bouchon couleur en grattant ou en brisant le sceau de la cartouche. Les orifices de ventilation des trois réservoirs couleur apparaissent.
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille puis pressez doucement le flacon pour permettre l'entrée de l'encre.
4. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR.**

Orifice pour remplissage



OKIDATA Okijet 2020, 2500 (52110001/2/3/4)

1. Couvrez l'orifice de sortie de la cartouche avec du ruban adhésif ou le sceau bleu inclus. Utilisez le foret manuel inclus pour faire un orifice dans la partie supérieure du réservoir d'encre. (la surface non couverte par l'étiquette blanche)
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'orifice ainsi fait. Pressez lentement le flacon pour permettre à l'encre de couler dans le réservoir. L'éponge sur le côté de la cartouche absorbera l'encre. Continuez à remplir jusqu'à ce que l'encre atteigne environ 1/8" de pouce du haut du réservoir.
4. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier. Enfoncez fermement la petite prise noire dans l'orifice de remplissage. Enlevez le sceau ou le ruban adhésif du tube de sortie.
5. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
6. Il est possible que quelques gouttes d'encre s'écoulent de l'orifice de sortie. Si l'encre continue de couler, l'orifice de remplissage n'est pas hermétiquement scellé. Retirez la fiche, retirez le trop plein d'encre et renforcez la fiche.

